



Safety Reel

Handleiding

19 911 31XX PUR slanghaspels (lucht)
 19 911 32XX PUR slanghaspels (water)
 19 911 41XX EPDM rubberen slanghaspels (lucht/water)
 19 911 61XX slanghaspels zonder slang



Gebruiksaanwijzing:
www.cejn.com/safetyreel

EG-verklaring van overeenstemming - Wij verklaren dat de hieronder beschreven producten: **Slanghaspel type 19 911 3XXX, 19 911 4XXX en 19 911 6XXX** voldoen aan: **2006/42/EG (EN ISO 12100:2010)**



Edition A - 2017.11.03

CEJN AB
 Hasslumsvägen 33
 S-541 25 Skövde
 Sweden
www.cejn.com

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

De producten zijn bedoeld voor gebruik door bekwame personen die over de technische vaardigheden beschikken die nodig zijn om de geschiktheid van de producten voor specifieke toepassingen te bepalen. Lees alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u begint met het installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Alleen bevoegd personeel dient de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van dit product op zich te nemen. Ontkoppel altijd de slanghaspel van de luchtbron voorafgaand aan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Indien de haspel gedemonteerd moet worden, moet u eerst de veerspanning verminderen voordat u hem verder uit elkaar gaat halen.




2. Installatie


Lees voor meer informatie over het installeren en bedienen van de haspel onze instructies op www.cejn.com/safetyreel

2.1 Monteren

1




2




3

Montageposities





4

Armposities



2.2 Slanglengte

De stopbal mag naar binnen worden verplaatst. De veerkracht kan worden aangepast. Lees voor meer informatie de instructies op www.cejn.com/safetyreel



2.3 De slanghaspel aansluiten

Sluit de haspel als volgt en met de juiste werkdruk aan op de lucht- of waterbron:


	199113150/-3152/-3153/-3155/-3157/-3158	199113141/-3146/-3241/-3246	199113162/-3167	199113171/-3176	199113250/-3255/-3253/-3258	199113271/-3276
Toepassing	Perslucht	Perslucht / water	Perslucht	Perslucht	Water	Water
Slanglengte	15 m, 23 m, 30 m	18 m	23 m	15 m	15 m, 30 m	15 m
Inwendige slangdiameter	Ø 13 mm	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 13 mm	Ø 19 mm
Aansluiting	1/2"	3/8"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Temperatuurbereik	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C (lucht) / +5 °C - +60 °C (water)	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C	+5 °C - +60 °C	+5 °C - +60 °C
Max. werkdruk	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

	199114152/-4157/-4153/-4158	199114171/-4176	199116141/-6146	199116150/-6155/-6151/-6156/-6152/-6157/-6153/-6158	199116170/-6175/-6171/-6176	
Toepassing	Perslucht / water	Perslucht / water	Perslucht / water	Perslucht / water	Perslucht / water	
Slanglengte	23 m, 30 m	15 m	18 m	7 m, 15 m, 23 m, 30 m	7 m, 15 m	
Inwendige slangdiameter	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Zonder slang	Zonder slang	Zonder slang	
Aansluiting	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Temperatuurbereik	-20 °C - +60 °C (lucht) / +5 °C - +60 °C (water)	-20 °C - +60 °C (lucht) / +5 °C - +60 °C (water)	-28 °C - +100 °C	-28 °C - +100 °C	-28 °C - +100 °C	
Max. werkdruk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	


3. Gebruik

3.1 De slang uittrekken

- (1) Trek de slang uit op de gewenste lengte.
- (2) Als u de slang wilt ontgrendelen, trekt u hem langzaam een klein beetje uit totdat u de klink hoort vastklikken.



3.2 De slang oprollen



Wanneer u de slang wilt ontgrendelen als u klaar bent met het gebruik ervan, (1) trekt u de slang een klein beetje uit en wacht dan tot de klink stopt met "klikken".

- (2) Laat de slang daarna langzaam terug de behuizing in rollen.

Traag intrekken

De veiligheidshaspel is uitgerust met een intreksysteem met een **veiligheidskoppeling**, waardoor de slang tot 80% langzamer wordt ingetrokken. Dit voorkomt verwondingen en maakt de haspel bovendien eenvoudiger in gebruik.

3.3 De slang kan niet volledig worden ingetrokken

Als de slang blijft steken bij het intrekken, trek de slang dan tot de volledige lengte uit en laat de slang vrij intrekken zonder hulp. Als u verdere problemen of andere storingen ervaart, neem dan contact op met uw lokale distributeur voor advies. Lees de instructies op www.cejn.com/safetyreel voor meer hulp.

4. Onderhoud



- Controleer regelmatig of er geen problemen zijn met de slang en de externe onderdelen. Voor gedetailleerd advies over het vervangen van de slang, kunt u de instructies op www.cejn.com/safetyreel bekijken
- Schade of gebreken moeten meteen worden verholpen.
- Reparaties en onderhoud dienen alleen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt!

5. Verwijdering/Recycling



BELANGRIJK!

Denk net als wij aan het milieu. Voer de slanghaspel af in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.

6. Garantie

CEJN AB geeft twee (2) jaar garantie vanaf de fabricagedatum. Neem contact op met uw distributeur voor informatie over de garantie.

7. Reserveonderdelen

Om veiligheidsredenen mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt. Kijk voor een compleet overzicht van alle reserveonderdelen op www.cejn.com/safetyreel

Marcus Allerbjer
 Marcus Allerbjer
 CEJN AB